

巡回点検楽スルー IoTカメラ 簡単設置マニュアル

Hakaru+

はかる ささえる つくりだす ハカルプラス株式会社 目 次

Hakaru+

		ページ		ページ
<u>1.</u>	IoTカメラ充電方法	3	⑦ IoTカメラ 露出設定	11
<u>2.</u>	準備するもの	4	<u>⑧ IoTカメラ 撮影スケジュール登録</u>	12
<u>(1)</u>	iPhone アプリの取得	5	<u>⑨ IoTカメラ撮影スケジュール変更</u>	13
2	iPhone アプリの起動	6	<u>⑩ IoTカメラ 撮影画像確認</u>	14
3	IoTカメラとiPhoneとのペアリング	7	<u>⑪ IoTカメラ 設定・設置完了・ログアウト</u>	15
<u>(4)</u>	IoTカメラの設置	8	3. 設置が完了したら	16
5	IoTカメラ 画質設定	9	4. 設置場所を変更するときのご注意点	17
6	IoTカメラ フラッシュ設定	10		

1. IoTカメラ 充電方法



IoTカメラを現場へ設置する前に必ず充電をお願いします



①IoTカメラ裏面の※1部に充電ケーブルを接続(マグネット)

②USB電源※2 に電源供給(モバイルバッテリー・USBコンセントetc 使用) ③充電開始

④充電中(赤LED点滅)

⑤充電完了(赤LED消灯) ※フル充電時間は11~12時間必要です ⑥IoTカメラ充電部※1に付属シールを貼る(腐食保護) ●





① iPhone アプリの取得





「App Store」をタップ

「検索」をタップ

LiLzと入力すると lilz cam appが表示 「LiLz cam app」を選択 LiLz Cam Appを **入手 (DL) する**

② iPhone アプリの起動







「LiLz Cam」アイコン をタップ

メールアドレス : rakusuru@hakaru.jp パスワード : hakaru

を入力してログイン

③ IoTカメラとiPhoneとのペアリング





④ IoTカメラの設置





【カメラ本体を設置】 ①取付金具をセット※1(各種から選択) ②撮影したい方向にカメラを仮設置





デバイスID:2468800051c00015

【カメラ本体の設置確認】 ①「連続撮影(超低画質)」をタップ ②数秒単位で撮影画像がアップされる ③この画像を見ながら設置位置・角度の 微調整を実施 ④カメラ本体の設置位置が決定 ⑤「データ受信をキャンセルする」をタップ ⑥カメラ本体を確実に固定





Copyright©HAKARU PLUS CORPORATION. All Rights Reserved.



画質	低画質(高速)
フラッシュ	
露出補正	EV±0
暗い時	EV±0
Jり扱さ 、ケジュール	スケジュール3 (60分) 1時間毎
バッテリー残量	66%
Wバージョン	B 0.9.3

B 1.0.0

HWバージョン

⑥ IoTカメラ フラッシュ設定





⑦ IoTカメラ 露出設定





⑧ IoTカメラ 撮影スケジュール登録





撮影頻度を選択・設定

撮影時間を変更したい場合 (次頁へ)

キャンセル	決定
3回/日,0:00,8	:00,16:00
3回/日,0:00,8	:00,16:00
12回/日,0:00,2:00	,4:00,6:00,8:
8回/日,0:00,3:00,6:	00, 9:00, 12:00,
8回/日,1:00, 4:00, 7:0	00, 10:00, 13:00, 0:00

⑨ IoTカメラ 撮影スケジュール変更









【撮影画像最終調整】	
「選択した画質で撮影」タッフ゜ <	
→ テスト撮影を実施 」	繰り返し
→ 画像確認	
→ 前頁の5~⑦の各種設定変更 —	

最後に必ず「選択した画像で撮影」 をタップし画像を最終確認

① IoTカメラ 設定・設置完了・ログアウト





設定・設置が完了すれば 「完了」をタップ 「メニュー」をタップし
「ログアウト」して設置・設定完了





②弊社にてID/PASSを発行し、営業担当よりご連絡差し上げます。

③下記URLよりログインし、運用を開始してください。 http://ap.hakaru-rakusuru.jp/

4. 設置場所を変更するときのご注意点







はかる ささえる つくりだす